

# Включение syslog на STB через JS API

[Подробнее о syslog на STB](#)

[Пример настройки rsyslog на сервере для получения syslog с STB](#)

Включение **syslog** можно осуществить удаленно путем загрузки на STB веб страницы при помощи которой устанавливается переменная [stb\_webkit:faq:logging\_netconsole\_syslog#syslog|syslog\_srv]]. После установки переменной инициализируется перезапуск STB с возможностью последующего перехода по указанному URL на внешний портал или сервис. Запуск такой страницы можно осуществить указав ее вместо адреса внешнего портала - «Системные настройки» ⇒ «Серверы» ⇒ «Порталы» ⇒ «Портал 1 URL»

## Пример:

### Сервер

- Создать в корне вашего веб сервера/портала каталог syslog. Например:  
/var/www/example.com/stalker\_portal/c/syslog
- Распаковать в каталог syslog файлы из архива [build.syslog.0.0.2.release.zip](#)

Отредактировать файл config.js.

где:

- defaultPortalUrl - URL портала/приложения на который осуществится переход после установки переменной syslog\_srv. Отсутствие значения - переход во встроенный портал.
- syslog\_srv - IP адрес:порт сервера на который будет отправляться лог. Если порт не указан - используется порт по умолчанию 514

Примерное содержание файла config.js

```
window.config = {  
  defaultPortalUrl: 'http://example.com/stalker_portal/c/',  
  syslog_srv: '10.1.1.1'  
};
```

### Приставка

- Указать в строке URL Портал 1: - «Системные настройки» ⇒ «Серверы» ⇒ «Порталы» ⇒ «Портал 1 URL» - http://example.com/stalker\_portal/c/syslog
- Перезапустить встроенный портал.

Выполнится переход на страницу включения syslog-а. Пользователю будет предложено два варианта. F1 - включить, F2 - выключить. При выборе одного из вариантов осуществится соответствующая процедура по установке/удалению переменной syslog\_srv с последующим

Last  
update: 2021/12/15 15:38 knowledge\_base:enable\_syslog\_on\_stb\_from\_api [https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=knowledge\\_base:enable\\_syslog\\_on\\_stb\\_from\\_api](https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=knowledge_base:enable_syslog_on_stb_from_api)

---

переходом по указанному defaultPortalUrl в файле config.js

From:

<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

[https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=knowledge\\_base:enable\\_syslog\\_on\\_stb\\_from\\_api](https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=knowledge_base:enable_syslog_on_stb_from_api)

Last update: **2021/12/15 15:38**

