

Автоматическое обновление прошивки

Автоматически инициирует обновление внутреннего ПО (firmware) по HTTP с заданного URL (URL задается в `custom.ini`, секция `[system]`) либо по DHCP

Custom.ini

Пример:

содержание секции `[system]`

```
[system]
update_url = 'http://example.com/example.update/'
```

На WEB-сервере в каталоге `/example.update` создать каталоги `/200` и/или `/250` в этих каталогах должны находиться соответствующие образы ПО - `imageupdate`.

Админ-Интерфейс

- **Автоматическое обновление прошивки включено/отключено** - отключение и включение конкретной секции автоматического обновления
- **Добавить** - добавление секции для настройки автоматического обновления. Например: есть секция для MAG200, можно добавить отдельную секцию для MAG250 и т.д.
- **STB-Model** - модель STB для которых настраивается обновление
- **ImageVersion** - Номер версии образа на который будет производится обновление (берется из образа)
- **ImageDate** - Дата сборки образа (берется из образа)
- **Необходимый ImageDescription** - будут обновляться только STB с указанным ImageDescription
- **Необходимый ImageVersion** - будут обновляться только STB с указанным ImageVersion
- **Вариант обновления** - http update (загрузка образа по HTTP), reboot dhcp (перезагрузка STB в режим загрузки по DHCP «boot mode - DHCP»)

[Автоматическое обновление прошивки](#)

Автоматическое обновление прошивки

[<< Назад](#)

Автоматическое обновление прошивки (отключено)

STB Model	<input type="text" value="MAG250"/>
ImageVersion	<input type="text" value="214"/>
ImageDate	<input type="text" value="Fri Jan 18 15:57:06 EET 2013"/>
Необходимый ImageDescription	<input type="text"/>
Необходимый ImageVersion	<input type="text"/>
Вариант обновления	<input type="text" value="http update"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

From:
<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:
https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stalker:autoupdate_firmware

Last update: **2021/02/01 15:00**

