

Список часто используемых переменных бутлоадера

Имя	Возможные значения	Описание	Примечание
bg_color	RGB value is a 4-byte Long Integer in the format (0x00RRGGBB)	Цвет фона начального загрузчика	Color Codes, ColorCodeHex
fg_color	RGB value is a 4-byte Long Integer in the format (0x00RRGGBB)	Цвет шрифта начального загрузчика	Color Codes, ColorCodeHex
language	ru, en, de	Устанавливает язык интерфейса основного меню внутреннего ПО	de - начиная с версии ПО 0.2.16
upnp_conf	lan, wlan, off	Режим запуска клиента UPnP	
timezone_conf	List of Supported Timezones	Устанавливает временную зону	
ntpurl	«IP» или «Domain Name» NTP сервера	URL сервера точного времени (IP, Domain Name)	List of free NTP-Servers on pool.ntp.org
audio_initial_volume	0-100	Начальный уровень громкости при запуске STB	
bootTVsystem	PAL, NTSC	Режим видеовыхода для отображения начального загрузчика	
tvsystem	PAL, 576p-50, 720p-50, 1080i-50, 1080p-50, NTSC, 576p-60, 720p-60, 1080i-60, 1080p-60	Устанавливает режим видеовыхода	
graphicsres	tvsystem_res, 720, 1280, 1920	Устанавливает графическое разрешение	
input_buffer_size	0-20000	Устанавливает значение буферизации потока (ms)	
auto_framerate	50_60, 24_50_60, 24_50, 24_60, disabled	Устанавливает режим автоматического переключения частоты кадров	Только для режимов HD tvsystem (720p, 1080i/p)
portal1		URL внешнего портала1	
portal2		URL внешнего портала2	
custom_url_hider	true, false	Скрывает/отображает поля ввода Портал 1 и Портал 2 в «Системные настройки» ⇒ «Серверы»	Работает начиная с версии ПО 0.2.16.
update_url	http://example.com/imageupdate	URL образа ПО для обновления	Обновление ПО из меню «Системные настройки»

Имя	Возможные значения	Описание	Примечание
autoupdateURL	http://example.com/update_list.txt	URL для модуля автоматического обновления ПО	Обновление ПО из пункта «Настройки» основного меню внутреннего портала Описание модуля автоматического обновления ПО
autoupdate_cond	0, 1, 2 (0 - включено, 1 - с подтверждением, 2 - отключено)	Режим автоматического обновления ПО (на версии ПО производителя)	При сборке кастомных версий ПО, во избежание автоматического обновления на версии производителя, функцию автоматического обновления рекомендуется отключать.
betaupdate_cond	0, 1 (0 - отключено, 1 - включено)	Режим автоматического обновления на бета-версии ПО (на версии ПО производителя)	При autoupdate_cond=2 (отключено), обновление на бета-версии при любом значении переменной betaupdate_cond - не происходит
Сеть			
force_dvi	0, 1 (0 - отключено, 1 - включено)	Включение режима DVI через HDMI	Внимание! При включении этого режима звук через HDMI не выводится
ipaddr_conf		IP адрес интерфейса Ethernet	
netmask		Сетевая маска	
gatewayip		IP адрес шлюза	
dnsip		IP адрес альтернативного DNS сервера	

Значение и название других переменных можно посмотреть непосредственно в **STB** используя встроенную утилиту **fw_printenv**.

Утилита описана в [Руководстве оператора](#) Раздел: Описание утилит, стр. 27.

Например:

- Изменить/Установить во внутреннем/внешнем портале, используя меню STB, необходимую настройку/опцию;
- Подключиться к **STB** по **SSH** (по умолчанию login: **root**, pswd: **930920**) и выполнить:

fw_printenv

- Последняя измененная переменная будет находиться в конце вывода команды.

From:

<http://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:most_used_variables

Last update: **2021/09/06 14:15**

