

Для **Публичных и старых** (до 0.2.14-r8) версий:

Login: **root**

Password: **930920**

Port: **22**



Внимание!!! Начиная с версии 0.2.14-r8 были внесены изменения в систему безопасности.

Доступ по SSH закрыт - В **заводских версиях ПО** (версии ПО, установленные на заводе изготовителе и предоставляемые производителем для автоматического обновления и обновления из меню внутреннего портала).

Доступ по SSH открыт - В **публичных версиях ПО**, предоставляемых на <http://soft.infomir.com.ua/mag250/release/>.

[STB MAG-200 Обновление ПО](#)

[STB MAG-250 Обновление ПО](#)

[Новые инструкции и утилиты для сборки образов ПО](#)

SSH - Изменение пароля, порта, отключение/включение

Конфигурация Порта

- MAG250/254/270 - /rootfs/etc/openssh/sshd_config
- MAG (Broadcom based) - /etc/rc.d/rcS.d/S60netsrv. В строке: dropbear указать необходимый порт. Например: dropbear -p 2222
- MAG (HiSilicon based) - /etc/init.d/S81dropbear. Строку TARGET_BIN=/sbin/dropbear привести к виду, например - TARGET_BIN="/sbin/dropbear -p 2222"

Смена пароля SSH для сборки образа

1. Зайти на приставку по SSH
2. Выполнить passwd и сменить пароль
4. Выполнить копирование содержимого файла /etc/shadow с этой приставки в ваш rootfs для последующей сборки образа.

Отключение/Включение SSH

Удалить из rootfs файлы etc/rcS.d/S30ssh и /usr/sbin/sshd

From:
<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:
https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:ssh_login_password

Last update: **2019/10/09 12:44**

