

Функция «Дистанционное управление»

«Дистанционное управление» доступно в «Системных настройках» встроенного портала начиная с версии 0.2.18-r5.

«Дистанционное управление» позволяет осуществлять управление приставкой, используя мобильное устройство на ОС «Android» или iOS.

Необходимо:

1. Загрузить и установить в мобильное устройство приложение «Дистанционное управление»
2. STB и мобильное устройство должны находиться в одной сети.
3. Выполнить необходимые настройки «Дистанционного управления» в приставке.

Настройки «Дистанционного управления» в приставке содержат 3 основных пункта:

1. Использовать дистанционное управление ON/OFF: **ON** - функция включена, **OFF** - функция отключена
2. Имя устройства - **Имя**, которое будет отображаться в мобильном устройстве при поиске и подключении к STB.
3. Пароль (только цифры) - **Пароль**, который необходимо ввести при подключении мобильного устройства к STB

Приложение для ОС Android - AuraHD Remote
Требования к ОС: **OS Android 4.0.3 и выше**
~~BARCODE~class=barcode_center~url=market:details?id=com.infomir.remoteManagerClient~size=S~~ </WRAP>

Приложение для ОС Android - Magic Remote
~~BARCODE~class=barcode_center~url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomir.magicRemote~size=S~~

Приложение для iOS
~~BARCODE~class=barcode_center~url=https://itunes.apple.com/ru/app/aurahd-remote/id955821504?mt=8~size=S~~

</WRAP>

По вопросу локализации приложения вы можете к нам обратиться используя [Форму запроса](#)

From: <http://docs.infomir.com.ua/>
Permanent link: http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkitfaq_stb_remote_control
Last update: 2019/05/17 11:23

