

# System Recovery Utility

1. Отключить питание STB
2. Зажать и удерживать кнопку «Menu» на ПДУ (ПДУ должен быть направлен в сторону лицевой панели STB)
3. Продолжая удерживать кнопку «Menu» на ПДУ подключить питание STB.
4. Дождаться (примерно 10 секунд) загрузки меню «System Recovery Utility»
5. Отпустить кнопку «Menu» на ПДУ.

From:

<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

[https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb\\_webkit:mag256:system\\_recovery\\_utility](https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:mag256:system_recovery_utility)

Last update: **2019/05/17 11:23**

