

## Для программирования кнопок выполните след. действия :

- Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
- Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» - зеленая подсветка начнет мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на пульте AuraHD Plus. Удерживайте 2 секунды.
- После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
- Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
- Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

## Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки

- Нажмите **SETUP** и **OK** одновременно и **удерживайте их 2 секунды**. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

Этот параграф расскажет вам как распаковать и подготовить к работе пульт дистанционного управления (ДУ).

Ваш поставщик услуг может комплектовать изделие альтернативным пультом ДУ. В этом случае пользуйтесь инструкцией поставляемой с альтернативным пультом ДУ.

#### Установка батарей питания

Для пульта ДУ необходимо две батареи питания типоразмера AAA, R03, LR03, UM-4, 286.

#### Установка батарей в пульт дистанционного управления

Сдвиньте крышку, расположенную на задней стороне ПДУ назад, как показано на рисунке.

Установите две батареи размера AA (лучше в комплекте). Убедитесь, что полюсы «+» и «-» батарей соответствуют полюсам изображенным на корпусе ПДУ.

Закройте крышку, как показано на рисунке. Средний срок службы батарей составляет в среднем один год.

**Важная информация об использовании батарей питания**

Не используйте вместе разные типы батарей или старые и новые батареи.

Не используйте перезаряжаемые элементы питания с пультом ДУ.

Извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батарей.

Пожалуйста, утилизируйте старые батареи питания в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.

**Внимание!** Не пытайтесь перезарядить батареи питания. Немедленно удалите протекающие батареи. Будьте осторожны, протекающие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.

#### Знакомство с обучаемым пультом дистанционного управления

В комплект поставки изделия входит пульт дистанционного управления со специальным блоком из пяти программируемых кнопок (выделены синими надписями), на которые можно назначить управление другими приборами (телевизор, усилитель).

**Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:**

Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.

- Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» — зеленая подсветка начнет мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте изделия. Удерживайте 2 секунды.
- После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
- Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
- Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Вкл./Выкл.</li> <li>Вкл./Выкл. звука</li> <li>A/V</li> <li>Меню</li> <li>Выход</li> <li>Возврат</li> <li>Инфо</li> <li>Вверх</li> <li>Влево</li> <li>Вправо</li> <li>Подтвердить</li> <li>Вниз</li> <li>Громкость</li> <li>Изменение пропорций экрана</li> <li>Кнопки выбора ТВ каналов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вкл./Выкл. медиа центра</li> <li>Изменение режима аудио</li> <li>Меню настройки</li> <li>Вызов контекстного меню</li> <li>Быстрый доступ к IPTV</li> <li>ТВ гид</li> <li>Виртуальная клавиатура</li> <li>Перемотка назад</li> <li>Перемотка вперед</li> <li>Ускоренное воспроизведение</li> <li>Каналы</li> <li>Воспроизведение / Пауза</li> <li>Стоп</li> <li>Обновление страницы</li> </ul>
---	--

From:

<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

[https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb\\_webkit:remote\\_control\\_new\\_user\\_manual](https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:remote_control_new_user_manual)

Last update: 2019/05/17 11:23

