

О ВАШЕМ MAG270 / MAG275

О вашем MAG270 / MAG275

Благодарим вас за приобретение нашего продукта MAG270 / MAG275, устройства, позволяющего получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой телевизионный сервис.

Вы можете управлять всеми функциями MAG270 / MAG275, используя пульт дистанционного управления для перемещения по экранному меню, предоставленному вашим поставщиком услуг.

Подготовка к работе

Пожалуйста, ознакомьтесь в следующей главе, как распаковать и подключить Ваш MAG270 / MAG275.

В случае же, если ваше изделие было уже настроено для вас вашим поставщиком, см. «Использование пульта ДУ с вашим изделием», для информации об использовании вашего устройства.



РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

После извлечения изделия из упаковки, необходимо бережно с ним обращаться, не ронять, не трясти и не допускать проникновения влаги.

Изделие разработано для горизонтального размещения на плоской поверхности.

Не размещайте изделие на скользкой поверхности, в месте где изделие может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски повреждения изделия, что может повлечь лишение гарантии.

Не устанавливайте изделие на мягкой поверхности, типа ковра, кровати и т.д., так как эти поверхности будут закрывать вентиляционные отверстия и затруднять поток воздуха, что может привести к перегреву изделия и лишить его гарантии.

Не устанавливайте изделие в шкаф или стойку, если не обеспечено свободное пространство вокруг изделия, обеспечивающее достаточную вентиляцию изделия.

Не устанавливайте изделие в месте, где оно может быть подвергнуто воздействию прямого солнечного света, рядом с источниками открытого огня и радиаторами отопления.

Не устанавливайте изделие на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться, например видео-проигрыватель или усилитель, а также ничего не устанавливайте сверху на корпусе. Не накройте изделие.


Содержание жидкости объекты, например ваза, цветочный горшок, не должны размещаться рядом или на изделии.

Не трогайте и не двигайте изделие во время работы. Если вам необходимо переместить изделие, выключите его из розетки.

Изделие предназначено только для использования внутри помещений.

Изделие и аксессуары упакованы в перерабатываемую упаковку и пластиковые пакеты. Пожалуйста, сохраните все упаковочные материалы, для дальнейшей транспортировки.

MAG270 / MAG275 поставляется со следующими аксессуарами:



Аудио/Видео кабель
RCA - 3,5 mm TRRS



Руководство
по эксплуатации



Пульт дистанционного
управления

Если какой либо из представленных аксессуаров отсутствует, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику услуг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

Этот параграф расскажет вам как распаковать и подготовить к работе пульт дистанционного управления (ДУ).

Ваш поставщик услуг может комплектовать изделие альтернативным пультом ДУ. В этом случае пользуйтесь инструкцией поставляемой с альтернативным пультом ДУ.

Установка батарей питания

Для пульта ДУ необходимо две батареи питания типоразмера AAA, R03, LR03, UM-4, 286.

Установка батарей в пульт дистанционного управления



Сдвиньте крышку, расположенную на задней стороне ПДУ назад, как показано на рисунке.

Установите две батареи размера АА (идут в комплекте). Убедитесь, что полосы "+" и "-" батареи соответствуют полосам, изображенным на корпусе ПДУ.

Закройте крышку, как показано на рисунке. Средний срок службы батареи составляет в среднем один год.

Важная информация об использовании батареи питания

Не используйте вместе разные типы батареи или старые и новые батареи.

Не используйте перезаряжаемые элементы питания с пультом ДУ.

Извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батареи.

Пожалуйста, утилизируйте старые батареи питания в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.

Внимание! Не пытайтесь перезарядить батареи питания. Немедленно удалите протекшие батареи. Будьте осторожны, протекшие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.

Знакомство с обучаемым пультом дистанционного управления

В комплект поставки изделия входит пульт дистанционного управления со специальным блоком из пяти программируемых кнопок (выделены синими надписями), на которые можно назначить управление другими приборами (телевизор, усилитель).

Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:

Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.

• Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» — зеленая подсветка начнет мигать.

• Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте изделия. Удерживайте 2 секунды.

• После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.

• Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.

• Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ MAG270 / MAG275

Подключения на задней панели



Подключение к сети цифрового ТВ

MAG270 / MAG275 принимает ТВ каналы и фильмы из сети «цифрового ТВ». Ваш поставщик услуг уже установил связь с этой сетью.

- Подключите кабель сети «цифрового ТВ» во вход для «цифрового ТВ»/Ethernet на вашем изделии.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К MAG270 / MAG275

На представленной диаграмме показано типичное подключение изделия к ТВ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ С РАЗЪЕМОМ HDMI - ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО



Разъем: HDMI
Кабель: HDMI
Видео: SD + HD
Звук: цифровой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ (ВХОД VIDEO, AUDIO) - ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО



Разъем: CVBS, L, R
Кабель: 3x RCA - 3,5mm TRRS
Видео: только SD
Звук: аналоговый
Композитный видеосигнал.
Для подключения видео и звука

Предупреждение! Перед подключением и отключением любых кабелей, отключите все устройства (ТВ, усилитель и т.д.) и выдерните питание из розетки.

Если усилитель не подключен, оставьте цифровые аудио выходы, Вашего изделия, неподключенным.

Подключение видео

Изделие позволяет подключать следующие видео кабели:

- HDMI - предоставляет наилучшее качество изображения и позволяет воспроизводить цифровое видео высокой четкости (HD).
- Композитный (CVBS) - дает стандартное качество изображения

Используйте подключение с наивысшим качеством, которое позволяет Ваше оборудование.

- Если ваш ТВ имеет HDMI вход, используйте HDMI кабель, для соединения изделия с ТВ через HDMI выходы.
- Если ваш ТВ поддерживает подключение через композитный видео вход используйте композитный кабель для соединения изделия с ТВ.

Внимание! Во всех случаях соблюдайте цветность коннекторов и гнезд на вашем оборудовании.

Предупреждение! Соблюдайте особую осторожность при подключении телевизионного кабеля. Не касайтесь никаких металлических частей руками.

Подключение аудио

Изделие позволяет провести следующие аудио подключения:

- Левого и правого каналов для воспроизведения стерео звука

Внимание! После транспортировки в холодное время года, пожалуйста, не распаковывайте устройство, пока изделие не прогреется до комнатной температуры, во избежание образования конденсата, который может угрожать Вашей безопасности или повредить изделие.

Пожалуйста, обеспечьте легкодоступность внешнего блока питания во время эксплуатации для возможности быстрого и безопасного отключения устройства от питающей сети.



Вкл./Выкл. медиа центра
Изменение режима аудио
Меню настройки
Вызов контекстного меню
Быстрый доступ к IPTV
ТВ гид
Виртуальная клавиатура
Перемотка назад
Перемотка вперед
Ускоренное воспроизведение
Каналы
Воспроизведение / Пауза
Стоп
Обновление страницы