## Поддержка прокси-сервера "Udpxy"

В силу особенностей стандарта IEEE 802.11 он не может быть использован для передачи мультимедийных потоков в виде широковещательного трафика. Поэтому на практике для передачи мультимедийных потоков по беспроводной сети стандарта IEEE 802.11 применяют посреднический сервер (proxy server), который позволяет передавать потоки в виде юникаст трафика.

Для конечного пользователя задача сводится к установке на территории абонента роутера класса «домашний роутер» или «роутер SOHO» с поддержкой прокси-сервера необходимого типа. На сегодняшний день на рынке предлагается множество роутеров, подходящих для данной задачи. Для примера рассмотрим применение домашнего роутера ASUS RT-N16 для подключения STB MAG-200 по беспроводной сети с предоставлением доступа к IPTV сервису оператора (оператор использует мультикаст для доставки мультимедиа потоков).

## Применение домашнего роутера «ASUS RTN16»

Традиционно перед применением роутера на него устанавливается альтернативная прошивка. Например, в нашем случае это будет т.н. **«Олеговская прошивка»** широко известная в интернет сообществе (используем http://google.com для поиска нужной информации)

## Настройка роутера

После задания всех необходимых базовых настроек открываем портал конфигурирования poyrepa, закладка «IP Config», далее «IP Config - Miscellaneous».

	ASUS Wireless	Router	
nome Galeway	IP Config - Miscellaneous	8	
Home Quick Setup	Enable UPnP?	Yes, report WAN address 💌	
<ul> <li>Wireless</li> <li>IP Confin</li> </ul>	IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port:	3434 (0 - disabled) III Enable	access from WAN
WAN & LAN	Remote Log Server:		
i IPv6 ■ SNMP	Time Zone:	Manual	
DHCP Server	Time Zone Abbreviation:	GMT0	
Miscellaneous	NTP Server	time.nist.gov	NTP Link
NAT Setting Internet Firewall	NTP synchronization interval (hours):	2	
Bandwidth Management USB Application	DDNS Setting		
<ul> <li>USB Network Devices</li> <li>System Setup</li> </ul>	Dynamic-DNS (DDNS) allows you to though you have no static IP addre You can click Free Trial below to sta	export your server to Internet with ss. Currently, serveral DDNS clients art with a free trial account.	n an unique name, even are embedded in RT-N16.

В поле «IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port:» указываем номер порта, под которым будет доступен прокси-сервер.

Поле «Enable access from WAN» настраивается по ситуации. Для типовых применений желательно снять выделение (т.е. запретить пользоваться прокси-сервером со стороны WAN порта).

После этого настройка роутера завершена, необходимо применить настройки и перегрузить роутер.

## Настройка приставки

Войти в меню конфигурации STB «Системные настройки» нажатием кнопки «SETUP» или «SET»



Конфигурация се	ги/Беспроводная сеть	
	Авто (DHCP) Авто (DHCP), DNS вручную Вручную	
Нажмите кнопку КВ дл	ія вызова виртуальной клавиатуры	
Конфилурация сети	/веспроводная сеть/выоор группы	
	SSID (rpynna): default_ssid	Сканировать

	-C-
SSID (rpynna): default_ssid	Сканировать

Выберите WLAN группу (нажав ОК или Enter)
TESTSUPPORT
Информация: Frequency:2.417 GHz (Channel 2) Метод аутентификации: WPA2 Шифрование: ТКIP
Конфигурация сети/Беспроводная сеть/Ввод ключей доступа
Режим шифрования: • ТКІР
Пароль:
Нажмите кнопку КВ для вызова виртуальной клавиатуры ОК Отмена
Конфигурация сети/Беспроводная сеть/Ввод ключей доступа
Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / . 🖛
CAPS q w e r t y u i o p : , -
Shift a s d f g h j k l @ # Enter
Pyc z x c v b n m * \ & 🛧 🔤
% \$ ? ! SPACE + + +
Пароль: test1234
Нажмите кнопку КВ для вызова виртуальной клавиатуры ОК Отмена

	664
Режим аутентификации:	WPA2 PSK
Режим шифрования: 🖣 Пароль: 💽	
Нажмите кнопку КВ для вызова виртуальной Системные настройки	клавиатуры ОК Отмена
	<u>(ji)</u>
晃 Конфигурация сети	Состояние сети
	A Muchapuscius of userso demos
📔 Серверы	информация об устроистве
📱 Серверы 🝾 Расширенные настройки	<ul> <li>Сброс настроек</li> </ul>
Серверы Расширенные настройки Настройки видео	<ul> <li>Финформация об устроистве</li> <li>Сброс настроек</li> <li>Перезапуск портала</li> </ul>
<ul> <li>Серверы</li> <li>Расширенные настройки</li> <li>Настройки видео</li> <li>Настройки звука</li> </ul>	<ul> <li>Финформация об устроистве</li> <li>Сброс настроек</li> <li>Перезапуск портала</li> <li>Обновление ПО</li> </ul>
<ul> <li>Серверы</li> <li>Расширенные настройки</li> <li>Настройки видео</li> <li>Настройки звука</li> </ul>	<ul> <li>Финформация об устроистве</li> <li>Сброс настроек</li> <li>Перезапуск портала</li> <li>Обновление ПО</li> <li>Перезагрузка</li> </ul>
<ul> <li>Серверы</li> <li>Расширенные настройки</li> <li>Настройки видео</li> <li>Настройки звука</li> </ul>	<ul> <li>Финформация об устроистве</li> <li>Сброс настроек</li> <li>Перезапуск портала</li> <li>Обновление ПО</li> <li>Перезагрузка</li> </ul>



Текущие настройн	(И	
	DHCP, Группа "TESTSUPPORT"	
Текущее состояни	ie	
Co	стояние линка: Up	
	MAC adpec: 80:1F:02:35:2A:F5	
	IP agpec: 192.168.0.107	
	Шлюз(ы): 192.168.1.1	
	192.168.0.1	
1	DNS сервер(ы): <b>192.168.0.1</b>	
	192.168.1.1	
	192.168.35.1	

После того как беспроводная сеть настроена можно перейти к настройке поддержки проксисервера. Для этого в меню конфигурации STB выбираем закладку «Расширенные настройки», устанавливаем опцию «Использовать мультикаст прокси».

Далее в поле «Адрес мультикаст прокси» вводим адрес прокси-сервера.

Язык:	🔶 Русский (Russian)	
Временная зона:	GMT+02:00 Kiev	-
Версия IGMP:	<b>♦</b> V2	
Запускать UPnP клиент:	4 LAN	
Использовать мультикаст прокси:		
Адрес мультикаст прокси:	http://192.168.0.1:3434	
Размер входного буфера:	0	

Адрес прокси-сервера будет использоваться STB для преобразования (процесс «прозрачен» для пользователя приставки) используемых приставкой мультикаст ресурсов в запросы к прокси-серверу.

Таким образом, вместо использования мультикаст ресурсов приставка использует http запрос к прокси-серверу. В результате отпадает необходимость в использовании мультикаст трафика в беспроводной сети.

From: https://docs.infomir.com.ua/ -

Permanent link: https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb\_webkit:faq:mulicats\_proxy



Last update: 2019/05/17 11:23