

Внимание! Начиная с версии ПО 0.2.18 все кастомизации встроенного портала необходимо производить в исходных кодах. После проведения кастомизаций необходимо выполнить [сборку и минимизацию исходного кода](#) портала. После сборки и минимизации файлы портала можно поместить в корневую файловую системы для последующей сборки образа внутреннего ПО. Исходный код портала (*portal-dev-*.tgz* находится в каталоге с текущим релизом на <http://soft.infomir.com.ua>)

Проверка переменных при старте STB/портала

В каталоге с исходной версией портала в `/system/variables/` присутствует файл `readme.md` с описанием работы и настройки функции проверки переменных. Архив с исходной версией портала `portal-dev-*.tgz` находится в каталоге с релизом на <http://soft.infomir.com.ua/<MODEL>/release/>

Для включения функции проверки переменных необходимо:

- Скопировать все файлы из каталога `/system/variables/on/` в `/system/variables/`;
- Поместить необходимые переменные в файл `/system/variables/vars.ini`;

Пример файла `vars.ini`:

```
; env data file
; Please read instructions in the readme.md file
language=en
timezone_conf=Europe/Kiev
update_url=http://10.1.1.1/stb/imageupdate
autoupdateURL=http://10.1.1.1/stb/update_list.txt
autoupdate_cond=0
portal1=http://10.1.1.1/stalker_portal/c/
portal2=
```

- В корневой файловой системе (`rootfs`), в корневом каталоге, в файле `test.sh` убрать комментарий со строки `# . /home/web/system/variables/check.sh`.

From:
<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:
https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:new_platform:check_variables_at_boot

Last update: **2021/09/06 14:21**

